

1 مشخصات فنی

مدل : BR1000-DR

سازنده : گروه صنعتی ابزار دقیق مهام

وزن : 318 گرم

ابعاد(طول/عرض/ارتفاع): 154 / 87 / 95 میلی متر

منبع تغذیه 24 ولت دی سی

ورودی: 20-4 میلی آمپر

خروجی: 2 رله قابل تنظیم

2 ویژگی محصول

- ستون‌های رنگی برای نمایش مقادیر از 0 تا 100%
- 2 خروجی رله
- صفحه نمایش عددی
- تغییر تنظیم مقادیر توسط چرخش ولوم
- یک سال گارانتی برای محصول
- محافظت از ولتاژ معکوس
- کاربر پسند
- برای همه سنسور های 4 تا 20 میلی آمپر
- قابل تغییر بر اساس نیاز مشتری
- تشخیص خارج شدن سنسور از محدوده (کمتر از 4 یا بالاتر از 20 میلی‌آمپر) با فعال کردن همزمان هر دو رله

کاتالوگ محصول

بارگراف 4 تا 20 میلی آمپر با دورله قابل تنظیم



3 کار اجزای دستگاه

- نمودار میله‌ای PV: یک نمایشگر ستونی که 0 تا 100 درصد مقدار حسگر را نشان می‌دهد.
- نمودار میله‌ای SP: یک نمایشگر ستونی که 0 تا 100 درصد مقدار تنظیم شده برای دو رله را نشان می‌دهد.
- بخش PV: نمایش 0 تا 100 درصد مقدار حسگر
- بخش SP: نمایش 0 تا 100 درصد مقدار تنظیم شده
- LED Power: دستگاه روشن است
- LED Rly1: نشان دهنده وضعیت رله 1
- LED Rly2: نشان دهنده وضعیت رله 2
- Set1: مقدار تنظیم شده رله 1
- Set2: مقدار تنظیم شده رله 2
- ولوم چرخش: با چرخاندن آن مقدار تنظیم شده تغیی ر می‌کند و با فشردن آن مقدار تنظیم شده، ذخیره شده و به منوی اصلی باز می‌گردد.

4 نحوه نصب و اتصال دستگاه

ابتدا، منبع تغذیه 24 ولت را به ترمینال برق وصل کنید. سپس، سیگنال 4-20 میلی‌آمپر را به ترمینال «IN1» وصل کنید. سپس، از دکمه‌های Set1 و Set2 برای پیکربندی مقدار دلخواه رله‌ها استفاده کنید. تنظیمات را با فشار دادن دکمه ولوم ذخیره و تأیید کنید. اگر ورودی جریان برابر یا بیشتر از مقدار تنظیم شده باشد، رله مربوطه فعال می‌شود.

